


ピックアップレール ブラケットタイプ


57045 PR-409
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57145 PR-409 フック投入口あき(右側)
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック




57046 PR-412
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57146 PR-412 フック投入口あき(右側)
3m/アルマイトシルバー
ホワイトアルマイト3
電解ブラック




59102 PR-615S
3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック

59112 PR-615S フック投入口あき(右側)
3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック



57210 PR-33F
3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック

57211 PR-33F フック投入口あき
3m/アルマイトシルバー・ホワイトアルマイト3
電解ブラック




PR-33Fのフックは、
PR-33F専用の
天井用ランナーフックを
使用して下さい。



57221
天井用ランナーフック (PR-22F,33F用)
フック部分ステンレス

ブラケット取付は、
300ミリ~450ミリ
ピッチで行って
下さい。



ブラケット調整範囲

品名	調整範囲
PR-409	0~56mm
PR-412	0~56mm
PR-615S	0~54mm
PR-33F	0~52mm

サイドカバー




57092 PR-409用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用

57122 PR-615S用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用

57093 PR-412用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用

57139 PR-33F用サイドカバー
シルバー・ホワイト・ブラック/左用・右用



フック、ワイヤーハンガー、ジョイント等の部材は、428~430ページをご覧ください。